

**Всероссийская олимпиада школьников по технологии**  
**Профиль «Культура дома, дизайн и технологии»**  
**Муниципальный этап**  
**9-й класс**

**Практическое задание по технологии обработки швейных изделий**  
**Изготовление сумки-шопера с вышивкой**

Перед началом работы внимательно прочитайте задание, изучите объект труда, наличие материалов и приспособлений для работы, представленное в аудитории оборудование.



Рисунок 1. Сумка-шоппер


**Материалы:** х/б плотная, однотонная ткань (бязь, двунитка, джинс), размер 65 X 45; нитки в цвет ткани, мулине контрастного цвета, 2 листа бумаги формата А4.

**Задание:** изготовить сумку-шопер и оформить её ручной вышивкой. Размер сумки в готовом виде: ширина 21–22 см, длина – 26 см. Чертёж дан с припусками шва на обработку. Боковые швы сумки обработаны двойным швом. Ширина ручек в готовом виде 2,5 см, длина после притачивания 41 – 40 см.



Шопер – многоцветная сумка для покупок. Она представляет собой сумку с одним отделением и ручками. Изначально изделие было призвано заменить собой полиэтиленовые пакеты при покупке продуктов в магазине.

Основная деталь сумки - 1 деталь



Ручка для сумки - 2 детали












Рисунок 2. Чертёж. Сумка-шопер

Технологическая карта

№	Последовательность работы	Технические условия	Рисунок/схема	Самоконтроль
1	Раскрой деталей: – основная деталь сумки (1 дет.), – ручек (2 дет.)	Направление долевой нити вдоль детали, размер сумки в крое 24 X 60 см; размер ручек 7 X 45 см	Рисунок 2	Соблюдение правил оформления выкройки, точность выкраивания, направления долевой нити в детали кроя
2	Разметка для вышивки	Нанести разметку вышивки на одной стороне основной детали сумки	Свой вариант	Проверить качество меловых линий (толщина 1 мм)
3	Выполнение декоративной отделки на одной из сторон основной детали сумки	Используя декоративные швы на выбор: стебельчатый, тамбурный, шов вперёд иголкой и др., выполнить вышивку		Точность выполнения шва согласно намеченного контура
4	Сложить деталь сумки пополам по линии сгиба	Изнаночная сторона внутри, уравнивать срезы, сколоть по боковым срезам	<p>верхний срез</p> <p>боковой срез</p> <p>сгиб</p> <p>боковой срез</p>	Проверить правильность складывания сторон

5	Обработка боковых срезов сумки двойным швом	<p>1. Сметать, стачать боковые срезы первой строчкой двойного шва. Ширина шва 3–4 мм.</p> <p>2. Удалить нитки временного назначения.</p> <p>3. Приутюжить шов.</p> <p>4. Вывернуть на изнаночную сторону, выправить шов, приутюжить.</p> <p>5. Обтачать. Ширина шва 5–7 мм, длина закрепок 7–10 мм.</p> <p>6. Приутюжить</p>		<p>1. Проверить ширину шва и качество первых строчек.</p> <p>2. Отсутствие стянутых швов.</p> <p>3. Проверить качество влажно-тепловой обработки (далее по тексту ВТО).</p> <p>4. Проверить качество шва и вторых строчек, ВТО.</p> <p>Припуск шва должен быть ровным, без наплывов вдоль линии шва. С лицевой стороны вдоль линии шва отсутствуют открытые срезы. Строчка ровная, качественная, длина, наличие закрепок</p>
6	Обработка верхнего среза сумки	<p>Обработать верхний срез сумки швом вподгибку с закрытым срезом. Заметать, застрочить верхний срез сумки. Удалить нитки временного назначения. Приутюжить шов. Ширина подгиба в готовом виде 30 мм. Ширина шва 1–2 мм</p>		<p>Проверить ширину шва, качество строчки, подгиба. Проверить качество ВТО</p>
7	Обработка детали ручки	<p>Подогнуть и заутюжить срезы по длине ручек на 10 мм</p>		<p>Соблюдать осторожность при выполнении ВТО. Проверить величину, качество заутюженного среза</p>
8	Обработка концов ручек сумки	<p>Сложить деталь ручки лицевой стороной внутрь, уравнивая концы ручек, обтачать ширину шва 5–7 мм, вывернуть на лицевую сторону, выправляя уголки, приутюжить по</p>		<p>Проверить ширину шва и качество строчки. Проверить качество ВТО</p>

		сгибу ручки		
9	Обработка краёв ручки	Сколоть, сметать бретели вдоль, отсрочить ширину шва 2–3 мм, длина закрепок 7–10 мм. Ширина ручек в готовом виде 2,5 см. Приутюжить		1. Проверить ширину шва и качество строчек, наличие закрепок, ширину ручек в готовом виде. 2. Проверить качество ВТО
10	Соединение ручки с сумкой	Приметать, притачать ручку к сумке согласно расположению, 60 мм. Ширина ручек в готовом виде 2,5 см, длина 41–40 см		1. Проверить качество строчек, место расположения ручек. 2. Проверить качество ВТО
11	Окончательная отделка	Удалить все нитки временного назначения, проутюжить сумку		Проверить, все ли нитки временного назначения удалены, качество ВТО, отделки

Код \_\_\_\_\_

### Карта пооперационного контроля практического задания

№ п/п	Технологическая операция	Баллы	По факту
	<b>Технические условия на изготовление выкройки изделия</b>	<b>3</b>	
1	Конфигурация детали выкройки соответствует эскизу	1	
2	Соблюдение направления долевой нити в деталях	1	
3	Нанесение места расположения ручек	1	
	<b>Технические условия на изготовление изделия</b>	<b>8</b>	
4	Точность выкраивания деталей (основная деталь – 24 X 60 см), их количество (1). Ручек 7 X 45 см – 2 шт. Соблюдение направления долевой нити	1	
5	Качество строчек, ширины двойного шва 7 мм (отклонения $\pm 2$ мм)	1	
6	Качество и длина закрепок 7–10 мм	1	
7	Ширина шва вподгибку с закрытым срезом (30 мм) (отклонения $\pm 1$ мм)	1	
8	Качество строчки застрачивания 1–2 мм	1	
9	Обработка ручек: правильность обработки концов, строчки отстрачивания по краям 2–3 мм (отклонения $\pm 1$ мм), сохранение размерных признаков: 2,5; 44–43	2	
10	Наличие и качество обработки, месторасположения ручек (60 мм) и правильность притачивания	1	
	<b>Характер оформления готового изделия декором</b>	<b>4</b>	
11	Декоративная отделка с применением предложенных материалов присутствует (да/нет)	1	
12	Качество декоративных швов	1	
13	Качество ВТО готового изделия, соблюдение размерных признаков готового изделия (отклонения $\pm 3$ мм) ширина 21–22 см, длина – 26 см.; ширина ручек в готовом виде 2,5 см, длина 41–40 см	1	
14	Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности	1	
	Итого	<b>15 баллов</b>	